

۱-هدف: تشریح روند کار با دستگاه یخ ساز اسکاتمن (Scotsman) ایتالیا.

۲-دامنه عملکرد: تولید یخ در اندازه‌ها و اشکال مختلف برای مصارف گوناگون.

۳-مسئولیت: مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

- دستگاه را در محل مناسب و با دسترسی آسان به آب و برق نصب کنید. مطمئن شوید که دستگاه تراز شده و لوله های آب و تخلیه به درستی متصل شده اند.
- از یک محافظ برق مناسب برای جلوگیری از آسیب ناشی از نوسانات برق استفاده کنید.
- تنظیمات اولیه دستگاه مانند زمان و دما را مطابق با دستورالعمل های سازنده انجام دهید.
- مطمئن شوید که آب ورودی به دستگاه تمیز و فیلتر شده است. توصیه می شود از آب تصفیه شده به همراه مقداری آب شهری به دلیل وجود یون، برای تولید یخ استفاده کنید.
- مطمئن شوید که یخ به طور منظم تولید می شود و کیفیت یخ مناسب است.
- مخزن یخ را به طور منظم تمیز کنید تا از تجمع باکتری و آلودگی جلوگیری شود.

۵- ایمنیکار با دستگاه:

- همیشه از یک محافظ برق مناسب استفاده کنید.
- در صورت نیاز به تعمیرات، دستگاه را از برق جدا کنید.
- از قرار دادن دستگاه در معرض رطوبت بیش از حد خودداری کنید.

۶- نحوه نگهداری :

- فیلترهای آب و هوا را به طور منظم تمیز یا تعویض کنید.
- در صورت نیاز، دستگاه را رسوب زدایی کنید.
- بدنه خارجی دستگاه را به طور مرتب با یک پارچه مرطوب و شوینده ملایم تمیز کنید.
- استفاده از آب تصفیه شده کیفیت یخ را افزایش می دهد و عمر دستگاه را طولانی تر می کند.

تهیه کننده: زهرا کریمی تبار	تأیید کننده: دکتر محمد رضا عربستانی	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: مدیر گروه میکروبیشناسی	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: ۱ از ۲